

Use & Care Guide

European Wine Tower

Guía de uso y cuidado

Torre para vinos europea

Guide d'utilisation et d'entretien

Tour à vin européenne



 **Electrolux**

## Índice

Dónde obtener información.....	2
Seguridad .....	3
Instalación .....	4
Encendido inicial y control de la temperatura.....	8
Funcionamiento.....	9
Almacenamiento.....	10
Mantenimiento .....	10
Localización y solución de averías.....	12
Información sobre la garantía .....	13

## Por favor lea y conserve esta guía

Gracias por elegir Electrolux, la nueva marca de alta calidad de electrodomésticos para el hogar. Esta Guía de uso y cuidado forma parte de nuestro compromiso de satisfacer al cliente y de ofrecer un producto de calidad para todo el período de durabilidad de su nueva conservadora de vinos.

Consideramos que con su compra se establece el comienzo de una relación. A fin de asegurarle nuestro servicio continuo, le sugerimos que anote en esta página la información clave del producto.

### ➔ IMPORTANTE

LEA todas las instrucciones completamente antes de intentar instalar o utilizar esta unidad.

Todas las conservadoras de vinos requieren conexión a un suministro eléctrico externo. Si dicha conexión se realiza incorrectamente, se pueden causar daños y peligros potenciales tanto al producto, como a su contenido. La instalación adecuada, de acuerdo a las especificaciones tanto del fabricante del electrodoméstico como de los códigos/normas locales, es exclusiva responsabilidad del consumidor. El fabricante no se hace responsable de gastos o daños debidos a la instalación inadecuada del electrodoméstico. Si no está seguro de su capacidad para realizar de forma segura las conexiones de suministro eléctrico, solicite a un profesional debidamente preparado, autorizado y con seguro de reparación que se encargue de dicha conexión.

Una vez que haya instalado la unidad, le sugerimos que guarde este manual en un lugar seguro para referencia futura. Si ocurre cualquier problema, consulte la sección **Localización y solución de averías** de este manual. Esta información le ayudará a identificar y resolver rápidamente cualquier problema. En caso de que requiera asistencia, póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió su unidad.

## Anote estos datos para referencia rápida

Siempre que llame para solicitar información o servicio técnico, deberá indicar los números de modelo y de serie del producto. Puede encontrar esta información en la placa de serie ubicada en el techo de su unidad y en la tarjeta de registro del producto.

## Tarjeta de registro del producto

El paquete en el que se incluye este manual también contiene la información de registro del producto. La cobertura bajo garantía comienza desde el momento en que adquirió su conservadora de vinos Electrolux.

### 🗨️ NOTA

Al registrar su producto con Electrolux nos permite servirle mejor. Puede registrar su producto en Internet en [www.electroluxappliances.com](http://www.electroluxappliances.com) o enviando su tarjeta de registro por correo. Llene y envíe la tarjeta de registro del producto lo más pronto posible para validar la fecha de registro.

Registre la fecha de compra de su unidad Electrolux y el nombre, la dirección y el teléfono del distribuidor.

Fecha de compra

Número de modelo Electrolux

Número de serie Electrolux

Nombre del distribuidor

Dirección del distribuidor

Teléfono del distribuidor

Guarde este manual y el recibo de compra juntos en un lugar seguro para referencia futura.

## ¿Preguntas?

Para obtener asistencia telefónica gratuita en los Estados Unidos y Canadá: 1-877-4ELECTROLUX (1-877-435-3287)


Para obtener asistencia e información en Internet sobre el producto, visite: [www.electroluxappliances.com](http://www.electroluxappliances.com)

## Instrucciones importantes de seguridad

### Precauciones de seguridad

No intente instalar o usar su producto hasta haber leído las precauciones de seguridad indicadas en este manual. Las indicaciones de seguridad que contiene este manual van precedidas por el título "Peligro", "Advertencia" o "Precaución", de acuerdo con el nivel de riesgo.

### Definiciones

 Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se usa para alertar sobre peligros potenciales de lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que tengan este símbolo para evitar posibles lesiones personales o la muerte.

#### PELIGRO

PELIGRO indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, podría causar lesiones graves o la muerte.

#### ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría causar lesiones graves o la muerte.

#### PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría causar lesiones personales leves o moderadas.

#### IMPORTANTE

Indica información de instalación, funcionamiento o mantenimiento que es importante, pero que no está relacionada con la seguridad.

### Precauciones generales

#### ADVERTENCIA

**RIESGO DE ATRAPAMIENTO DE NIÑOS.** Antes de deshacerse de su electrodoméstico usado, desinstale las puertas y deje las bandejas y estantes en su lugar, de modo que los niños no puedan trepar fácilmente por el interior de la unidad.

#### ADVERTENCIA

- **NUNCA** intente realizar reparaciones o tareas de mantenimiento de la unidad sin desconectarla antes de la electricidad.
- Cualquier alteración, corte o eliminación del cable o el enchufe eléctrico de la unidad o de cualquier otro cable conectado directamente a la unidad podría causar lesiones personales graves, incendios, daños a la propiedad o la muerte, además de la anulación de la garantía.
- No levante la unidad por la manija de la puerta.

#### PRECAUCIÓN

- Tenga sumo cuidado al mover de lugar la unidad. Algunos bordes son filosos y pueden causar lesiones personales. Cuando desplace o cambie de lugar la unidad, use guantes.
- Antes de mover la unidad, retire todas las botellas de los estantes.
- Nunca instale la unidad detrás de una puerta cerrada. Asegúrese de que la rejilla delantera está libre de obstrucciones. Cualquier obstrucción del flujo de aire puede causar fallas del funcionamiento y la anulación de la garantía.
- Antes de usar la unidad, deje que su temperatura se estabilice durante al menos 24 horas.

#### PRECAUCIÓN

- Use solamente repuestos genuinos de Electrolux. Las piezas no genuinas pueden dañar la unidad y anular la garantía.

#### ADVERTENCIA

El soporte antivuelco (viene con la unidad) debe instalarse sobre una superficie sólida. Siga todas las instrucciones proporcionadas con el soporte. Esto evita que la conservadora de vinos se vuelque cuando se extienden varios estantes cargados al mismo tiempo.



















